

## 替カバー(ファブリックタイプ)取付説明書

### <全体図>

背もたれカバー  
(MUGENラベルが上)



座面カバー  
(マジックテープが後ろです)



### <座面>



1 フレームを倒し、前から  
カバーをかけます



2 フレームを起こし、後ろの  
カバーを片側ずつ順に  
かけます



3 フレームをひっくり返し、  
後ろのマジックテープを  
固定します。表側の生地  
を手のひらで延ばすよう  
なじませて出来上がりです



### <背もたれ>



1 左右が均等になるよう  
気を付けながら、上から  
カバーをかぶせます



2 下側のカバーを片側ずつ  
順にかけ、マジックテープ  
付きベルトで固定します  
(強めに張ってください)



3 表側の生地を手のひらで  
なじませ、背もたれのカーブ  
に沿うよう張りを調整したら  
出来上がりです



完成



左のQRコードを読み取ると、  
取付説明の動画にアクセスできます