


高さ調整テーブル「パステル」 取扱説明書




※写真のグラビティチェアはMサイズです。

① 昇降用レバー



- ・レバーをにぎり、引き上げてスライドさせます。
- ・任意の位置でレバーを放すとその下の目盛で止まります。
- ・目盛は2cm毎に、5段階調整できます。

② リフトロックキャスター



- ・従来のキャスターは車輪の回転を止める方式であり、首下を支点にその場でくるくと動いていましたが、これは支点軸そのものがキャスターを持ち上げ固定するため、テーブルがその場で固定され、より使用し易くなっています。

操作の際のワンポイント♪



- ・高さを上げる際は、テーブル脚を踏みつけるようにして押さえながら、片側ずつ操作します。

- ⚠ 旧型と比べ高さ寸法が大きく異なる為、ご注文の際は十分に気を付けてください。
- ⚠ 予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。